

HELPО

TERRASSENZWINGE & BIT



Die **HELPО Terrassenzwinge** ist ein hilfreiches Montagezubehör für die Verlegung von Terrassendielen.

Die flache Geometrie der Schnellspannvorrichtung verhindert ein Hochklappen der Terrassendielen und ermöglicht mühelos eine Spannkraft von circa 150 kg.

Um Terrassendielen auf Ihrer ganzen Länge in Form zu bringen, sollte pro Laufmeter Terrassendiele eine Terrassenzwinge verwendet werden.

In Kombination mit der HELPО Montagehilfe wird eine gleichmäßige Fugenbreite mit gerade verlaufenden Terrassendielen erreicht.



Klemmbereich bis 970 mm
Fugeneingriff ab 3 mm
Bündige Spannbacke für Start- und Enddiele

Der **HELPО Bit** mit einer Länge von 50 mm oder 75 mm sorgt für ein einfaches Handling, selbst für Verschraubungen zwischen den Dielen.

Der vergütete Werkzeugstahl mit verchromter Oberfläche erreicht eine hohe Standzeit und verhindert, im Gegensatz zum blanken Werkzeugstahl, Fremdrostspuren.

Die verschiedenen Bitgrößen sind durch eine farbliche Markierung leicht differenzierbar.

TX 10 blau | TX 15 gelb | TX 20 weiß | TX 25 schwarz

HELPО Terrassenzwinge

VPE	Art. Nr.
1 STK	* 033900001

* kein Branding möglich

HELPО Bit

Beschreibung	VPE	Art. Nr.
TX 10-50 mm	20 STK	010202000
TX15-50 mm	20 STK	010302000
TX20-50 mm	20 STK	010402000
TX20-75 mm	20 STK	010402001
TX25-50 mm	20 STK	010502000

DOWNLOAD



Tipps & Tricks

Konfigurator



HELPО

BOHRSENKER &
MONTAGEHILFE



Der **HELPО Bohrsenker** ermöglicht in einem Arbeitsgang exakte und gleichmäßige Serienbohrungen und Senkungen für sichtbare Verschraubungen im Terrassenbau.

Der vergütete Chromstahl erreicht eine extrem hohe Standzeit und ist für alle Terrassendielen aus Holz und holzähnlichen Werkstoffen geeignet.


Die Bohrergeometrie mit integrierten Tiefenanschlag sorgt für einen perfekten Kopfabschluss der 5,0 bzw. 5,5 mm starken PROFILA, SOLIDA und ELITA Terrassenschrauben.

5,5 mm Bohrdurchmesser | 25 mm Bohrtiefe
8,0 mm Senkung

Die **HELPО Montagehilfe** ist ein universelles Montagezubehör, eine Kombination aus Fugen- und Bohrlehre, für den Terrassenbau.

Fugenlehre für 5 bis 8 mm Fugenbreite
Die Z-form mit 5 und 7 mm Wandstärke kann mit dem mitgelieferten Adapter jeweils um 1 mm auf 6 oder 8 mm Fugenbreite vergrößert werden.

Bohrlehre für Seitenholzabstände von 15, 20 und 25 mm
Die Bohrlehre ermöglicht einheitliche Serienbohrungen ohne Messaufwand.



BRANDING

Auf Wunsch steht Ihr LOGO auf der edlen Produktverpackung



SET-PACKUNG

1 STK HELPО Bohrsenker
2 STK HELPО Montagehilfen
1 STK HELPО BitTX25



HELPО Bohrsenker

VPE	Art. Nr.
1 STK	010802000

HELPО Montagehilfe

VPE	Art. Nr.
4 STK	007002000

HELPО-SET

VPE	Art. Nr.
1 STK	008902000